

JAK PŘIPRAVIT GRAFIKU

1 Začínáme

Stáhněte si šablonu z našich webových stránek. Šablonu otevřete v libovolném grafickém programu (Illustrator, CorelDraw, Inkscape...)

2 Kvalita grafických prvků

Při vytváření grafiky doporučujeme použít loga, texty a objekty zásadně ve vektorech (cdr, ai, eps, pdf), fotky by měly vždy být nastaveny ve CMYKovém barevném prostoru a kvalita fotek by měla být nejméně 300 dpi.

3 Barvy

Pokud tiskneme ve CMYKu, ujistíme se, že všechny prvky grafiky jsou ve CMYKových barvách včetně fotek. Pokud tiskneme v přímých barvách (Pantone), ujistíme se, že barvy jsou správně nastaveny a uvedeme použité barvy Pantone vedle grafiky.

4 Spad

Pokud grafika obsahuje prvky (fotky, pozadí apod.) které se dotýkají okraje šablony, pak tyto objekty musí být nastaveny tak, aby přesahovaly hranici šablony o nejméně 3 mm.

5 Škrtačka

Pokud pozadí nebo jiné prvky zasahují do místa pro škrtačku, upravte je tak, aby místo pro škrtačku zůstalo bílé.

6 Bezpečná vzdálenost od okraje

Bezpečná vzdálenost mezi okrajem šablony (ořezu) a grafickými prvky je 1,5 mm. To znamená, že logo, fotky, text, musí být umístěny 1,5 mm od okraje šablony.

7 Lepicí plocha

Lepicí strana např. u zápalek zůstává vždy bílá, je ale nutné nastavit přesah pozadí nebo fotek 3 mm na lepicí stranu zápalek, z důvodu, aby při slepení krabičky nebylo viditelné bílé místo lepicí plochy krabičky.

8 Ořezové a rylovací značky

Pokud nám posíláte grafiku připravenou pro tisk, je nutné odstranit okrajové linky šablony, ořezové a rylovací značky (viz náhled označení 1-16) musí zůstat a musí být viditelné!

9 Ukládání grafiky

Finální verzi grafiky ukládáme do formátu pdf, eps, ai nebo cdr. Při zaslání nám pošlete vždy tiskové pdf a ai nebo cdr soubor. Texty vždy převedeme do křivek.



Špatně nastavená grafika



Správně nastavená grafika



Při použití přímých barev je uveďte:

